

FICHE TECHNIQUE**KIT-OSA-INS-5****TROUSSE D'INSTALLATION DE BASE POUR ÉCHANGEUR D'AIR DE 100 À 150 PCM,
CONDUITS DE 5 PO (127 MM)****COMPRENDS**

- 2 x évent d'entrée d'air/d'évacuation Ø 5 po
- 2 x diffuseur d'air rond avec collier Ø 5 po
- 2 x 25 pi Conduit d'air non-isolé flexible Ø 5 po
- 25 pi Conduit d'air isolé flexible Ø 5 po
- 8 x Attache de serrage 24 po

KIT-OSA-INS-6**TROUSSE D'INSTALLATION DE BASE POUR ÉCHANGEUR D'AIR DE 150 PCM ET PLUS,
CONDUITS DE 6 PO (152 MM)****COMPRENDS**

- 2 x évent d'entrée d'air/d'évacuation Ø 6 po
- 2 x Diffuseur d'air rond avec collier Ø 6 po
- 2 x 25 pi Conduit d'air non-isolé flexible Ø 6 po
- 25 pi Conduit d'air isolé flexible Ø 6 po
- 8 x Attache de serrage 24 po

KIT-SA-FI-115**TROUSSE DE 2 FILTRES POUR ÉCHANGEUR D'AIR 115 VRE****COMPRENDS**

- Trousse de 2 filtres pour échangeur d'air 115R VRE

KIT-SA-FI-230**TROUSSE DE 2 FILTRES POUR ÉCHANGEUR D'AIR 230 VRE****COMPRENDS**

- Trousse de 2 filtres pour échangeur d'air 230 VRE